

# ITALIAN trend

ECOCEMENT 

## **Italian Trend S.r.l.**

Sede Legale: Via Circonvallazione N/E, 229 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Magazzino: Via della Fisica 48 - 41042 Fiorano (MO)

Tel. +39 0536.921231 Fax. +39 0536.928027

P.Iva/C.F. 02458210362 – c.c.i.a.a. di Modena 02458210362

Nr. Repertorio Economico Amministrativo MO/304678

<http://www.italiantrend.it> – e-mail: [info@italiantrend.it](mailto:info@italiantrend.it)

## **INDICAZIONI PER TAGLIO PIATTO DOCCIA MASHUP**

Per prima cosa è necessario effettuare una misurazione accurata della parte da intagliare del piatto doccia Mashup, per poterla successivamente incidere. In questo modo il nostro taglio sarà preciso. Una volta effettuata l'operazione di misurazione, si può procedere sistemando il piatto doccia su una superficie piana, mettendo degli spessori sotto il piatto doccia affinché il disco del flessibile non tocchi a terra, oppure possiamo mettere il piatto doccia su un tavolo da lavoro fissandolo con dei ganci in gomma affinché non si muova durante il procedimento del taglio. Per realizzare il taglio correttamente è importante usare un flessibile munito di disco diamantato, o per pietra e che lo stesso sia in buone condizione, altrimenti rischiamo di rovinare il piatto doccia. Bisogna precisare che in fabbrica il taglio viene fatto con macchinari appositi ed il risultato finale sarà sempre migliore di quello ottenuto in cantiere.

Per non generare sbavature ed il taglio risulti netto è importante che durante il processo del taglio il flessibile non si fermi, altrimenti si genererà una sbavatura che si dovrà lisciare affinché il taglio risulti esteticamente piacevole. Inoltre è importante utilizzare mezzi di sicurezza come occhiali e guanti da lavoro per poter utilizzare il flessibile.

Ovviamente si intende che bisognerebbe avere un po di familiarità con il flessibile.